

说明书尺寸：100x140mm

	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm																		
140mm	MANUAL DO USUÁRIO CHALEIRA ELÉTRICA ATACAMA 1,8 L MODELOS CE-UNI-I-B-127 – 127 V CE-UNI-I-B-220 – 220 V   unitermi MANUAL DO USUÁRIO Parabéns pela escolha de mais um produto da UNITERMI. Para garantir o melhor desempenho do seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar o Manual de Instruções para eventuais consultas.  O correto funcionamento do seu produto, depende da leitura do Manual de Instruções. Antes de utilizar o seu produto, leia com atenção o item “Cuidados Especiais para a sua segurança”. 1 - COMPONENTES  A) Botão de abertura da tampa B) Botão liga / desliga C) Bico de saída do líquido D) Alça E) Plugue de energia F) Base G) Luz indicadora de funcionamento 2. Antes da primeira utilização Atenção! Antes de ligar o produto, verifique se a voltagem é a mesma da rede elétrica local. a) Remova todas as proteções da embalagem e transporte do utensílio; b) Para limpar a parte exterior do produto utilize apenas um pa- no úmido; c) Não utilizar materiais abrasivos para limpeza externa; d) Limpe o interior do produto regularmente com uma esponja macia e enxague bem; e) Nunca deixe que a base (indicada no item 1.f) do seu produto entre em contato com líquidos; f) Ferva o líquido na sua chaleira duas vezes antes do primeiro consumo; g) Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o seu produto; h) Posicione em superfície plana; i) Guarde o produto em um local seco e fora do alcance das crianças e animais domésticos. 3. Instruções de Uso Atenção! Antes de ligar o produto, verifique se a voltagem é a mesma da rede elétrica local. a) Adicione líquido na chaleira antes de ligar o produto na tomada; b) O nível do líquido deve estar entre as marcações de mínimo e máximo; c) Para sua segurança posicione o aparelho em uma superfí- cie plana; d) Este aparelho é equipado com um dispositivo que faz o des- ligamento automático após ferver o líquido. Fervendo o líquido  1 - Ligue o aparelho na tomada; 2 - Pressione o botão liga / desliga, e a luz indicadora de aqueci- mento acenderá; - Depois que o líquido ferver a chaleira desliga-se automática- mente e o botão Liga / desliga retornará a posição original; 3 - Desligue o aparelho da tomada elétrica após o uso. 4. Precauções importantes a) Nunca ligue o produto sem líquido ou com a tampa aberta; b) A parede da chaleira atinge uma temperatura alta, manuseie a chaleira pela alça; c) Nunca abra a tampa logo após o líquido ferver, pois existe risco de queimadura com o vapor do líquido; d) Evite derramar líquido na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte da tomada e seque antes de utilizar; e) A rede elétrica deve ser devidamente aterrada; f) Este aparelho necessita de uma tomada exclusiva. Não plugue qualquer outro aparelho na mesma tomada enquanto a chaleira estiver ligada; g) Certifique-se de que a parte inferior da chaleira e sua base estejam secas antes de ligá-los na tomada; h) Este aparelho , quando ligado, necessita de constante supervisão de uma pessoa responsável; i) Nunca ligue o seu produto em superfícies inclinadas; j) Após o uso retire a Chaleira da Tomada, para não acontecer 5. Instruções de limpeza e manutenção a) Para fazer a limpeza do seu produto, certifique-se de que o mesmo encontra-se desligado da tomada e fria; b) Nunca molhe as partes elétricas do seu aparelho; c) Limpe a sua chaleira com um pano macio e detergente neu- tro, não utilize nenhum produto químico para limpar este aparelho; d) A base (indicada no item 1.f) possui um compartimento em- baixo para enrolar o fio; e) Sempre desligue o botão (indicado no item 1.b) antes de re- mover a chaleira da base. 6. Características Técnicas <table><tr><th>Modelo</th><th>Tensão</th><th>Potência</th><th>Frequência</th></tr><tr><td>CE-UNI-I-B-127</td><td>127 V</td><td>1.200 W</td><td>50/60 Hz</td></tr><tr><td>CE-UNI-I-B-220</td><td>220 V</td><td>1.800 W</td><td>50/60 Hz</td></tr></table> 7. Resolvendo possíveis problemas <table><tr><th>Problema</th><th>Causa</th><th>Solução</th></tr><tr><td>O produto não está funcionando</td><td>1- a tomada está sem energia 2- o plugue não foi inserido na tomada elétrica 3- o botão liga/desliga está desligado 4- trava de segu- rança está ativada</td><td>1- verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos 2- inserir o plugue na tomada elétrica 3- pressionar o botão liga/desliga 4- desconecte o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e ligue novamente</td></tr><tr><td>o aparelho desliga automaticamente após ligado</td><td>pouco ou nenhum líquido adicionado</td><td>Adicione líquido no aparelho</td></tr><tr><td>líquido com gosto de plástico</td><td>produto novo</td><td>Troque o líquido e ferva duas vezes</td></tr></table> 8. Cuidados especiais para sua segurança a) Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica; b) Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusi- ve crianças) com capacidades, físicas, sensoriais ou mentais re- duzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimen- to, a menos que tenham recebido instruções referentes a utiliza- ção do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa re- sponsável pela sua segurança; c) Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho; d) Se o cabo de alimentação de energia estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados, para evitar situações de risco. 9. Regras gerais: A Unitermi Indústria e Comércio LTDA solicita ao consu- midor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A UNITERMI garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contado a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. A garantia abrange defeitos de fabrica- ção em peças, partes, componentes ou material. Dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada UNITERMI, correrão por conta e risco do cliente usuário; Importante: Guarde sua nota fiscal, pois ela é parte integran- te deste Termo de Garantia; Prazo de garantia: A Unitermi, assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias. Totalizando 360 (trezentos e ses- senta) dias de garantia do produto. Extinção de garantia 1. Danos provocados por acidentes tais como: queda, des- carga elétrica, inundação, incêndio, umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura; 2. Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções; oscilações na rede elétrica ou ligar o produto em uma tensão diferente para qual o produto foi projetado; 3. Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela UNITERMI, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais; ATENÇÃO - Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou adulterações. Para encontrar um Assistente técnico autorizado UNITERMI em sua região, entrar em contato pelo nosso atendimento ao consumidor; Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como: - áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; - casas de fazenda; - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; - ambientes de café da manhã na cama; CUIDADO: Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de retirá-lo do suporte.  unitermi Preserva o que é bom. UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA JUVÊNCIO RODRIGUES, 290 COSTA DO MORRO, PAULO LOPES-SC, BRASIL Fone: (48) 3286-9093 E-mail: sac@unitermi.com.br Este manual está disponível no site: https://unitermi.com.br/produto/chaleira-eletrica-atacama-18l/	Modelo	Tensão	Potência	Frequência	CE-UNI-I-B-127	127 V	1.200 W	50/60 Hz	CE-UNI-I-B-220	220 V	1.800 W	50/60 Hz	Problema	Causa	Solução	O produto não está funcionando	1- a tomada está sem energia 2- o plugue não foi inserido na tomada elétrica 3- o botão liga/desliga está desligado 4- trava de segu- rança está ativada	1- verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos 2- inserir o plugue na tomada elétrica 3- pressionar o botão liga/desliga 4- desconecte o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e ligue novamente	o aparelho desliga automaticamente após ligado	pouco ou nenhum líquido adicionado	Adicione líquido no aparelho	líquido com gosto de plástico	produto novo	Troque o líquido e ferva duas vezes
Modelo	Tensão	Potência	Frequência																						
CE-UNI-I-B-127	127 V	1.200 W	50/60 Hz																						
CE-UNI-I-B-220	220 V	1.800 W	50/60 Hz																						
Problema	Causa	Solução																							
O produto não está funcionando	1- a tomada está sem energia 2- o plugue não foi inserido na tomada elétrica 3- o botão liga/desliga está desligado 4- trava de segu- rança está ativada	1- verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos 2- inserir o plugue na tomada elétrica 3- pressionar o botão liga/desliga 4- desconecte o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e ligue novamente																							
o aparelho desliga automaticamente após ligado	pouco ou nenhum líquido adicionado	Adicione líquido no aparelho																							
líquido com gosto de plástico	produto novo	Troque o líquido e ferva duas vezes																							

封面

封底

