FRONT

13,25 cm

18,50 cm

unitermi

*Preserva o que é **bom**.*

/unitermi /unitermioficial /unitermi

Unitermi Indústria e Comércio LTDA
Rua Juvêncio Rodrigues, 290,
Costa do Morro, Paulo Lopes - SC - Brasil
CEP: 88490-000
CNPJ: 19.398.581/0001-90
www.unitermi.com.br

SAC
48 3286-9093
sac@unitermi.com.br

Fabricado na China

CONFIRA NOSSOS PRODUTOS!

unitermi
*Preserva o que é **bom**.*

UNITERMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA JUVÊNCIO RODRIGUES, 290
COSTA DO MORRO, PAULO LOPES-SC, BRASIL

Fone: (48) 3286-9093
E-mail: sac@unitermi.com.br

Este manual está disponível no site:
https://unitermi.com.br/produto/bebedouro-eletrico

MANUAL DO USUÁRIO

BEBEDOURO ELÉTRICO

MODELOS
BE-UNI-B-B
BE-UNI-P-B

unitermi
*Preserva o que é **bom**.*

BACK

53,00 cm

BEBEDOURO ELÉTRICO

Obrigado por escolher o nosso Bebedouro Elétrico Unitermi.

Este manual do usuário fornece informações valiosas e necessárias para o cuidado e manutenção adequados do seu novo produto.

Por favor, reserve alguns momentos para ler atentamente as instruções e familiarizar-se com todos os aspectos operacionais da sua nova Bebedouro Elétrico Unitermi.

IMPORTANTE: LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.

ATENÇÃO: o produto é bivolt automático, portanto, pode ser utilizado em tomadas com tensão de 127 V a 220 V.

LISTA DE COMPONENTES:



1 - Encaixe para galão de água
2 - LED indicador de água gelando
3 - LED indicador de ligado
4 - LED indicador de água gelada
5 - Botão da saída de água natural
6 - Botão da saída de água gelada
7 - Grade da bandeja de gotejamento
8 - Bandeja de gotejamento
9 - Botão de LIGA/DESLIGA
10 - Saída de ar quente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Tensão	Potência	Frequência
BE-UNI-B-B	Bivolt: 127 V a 220 V	65 W	50/60 Hz
BE-UNI-P-B	Bivolt: 127 V a 220 V	65 W	50/60 Hz

ANTES DO PRIMEIRO USO:

Remova todas as embalagens, limpe o bebedouro e todas as suas partes antes de liga-lo, seguindo as instruções no tópico "Limpeza e Conservação".

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Sempre utilize o bebedouro em uma superfície plana e seca.
2. Coloque o galão de água de capacidade máxima 20,0 L sobre o encaixe para galão de água (1) situado na parte superior do aparelho.
3. Conecte o cabo de força na tomada, então o LED indicador de ligado (3) irá acender.
4. Para ligar o aparelho e iniciar a refrigeração, pressione o botão de LIGA/DESLIGA (9) na opção "ON", e o LED indicador de água gelando (2) acenderá.
5. Quando a água estiver refrigerada, o LED indicador de água gelando (2) apagará, e o LED indicador de água gelada (4) acenderá.
6. Para saída de água, pressione os botões de saída de água natural (5) ou gelada (6), de acordo com a necessidade.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A manutenção adequada do seu bebedouro é essencial para garantir seu funcionamento eficiente e prolongar sua vida útil. Siga as instruções abaixo para uma limpeza segura e eficaz.

Antes de iniciar a limpeza, pressione o botão de LIGA/DESLIGA (9) na parte de trás do bebedouro na opção "OFF" e desconecte o aparelho da tomada, isso é fundamental para garantir a segurança e evitar acidentes.

Limpeza externa
- Limpe o aparelho com um pano macio úmido.
- Nunca utilize utensílios abrasivos ou de metal pois isso danificará o produto.

Limpeza externa
- Instale o galão d'água na parte superior do aparelho (1).
- Abra a torneira de água natural (5) e deixe aproximadamente 1 litro de água escorrer em um recipiente, repita o procedimento para a torneira de água gelada (6). Isso garante que possíveis resíduos sejam descartados.

Após a limpeza religue o aparelho.

INSTRUÇÕES PARA SEGURANÇA

- Antes de plugar o produto na tomada verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127 V a 220 V.
- Este produto não se destina ao uso de pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiencia e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças ou de pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Coloque seu aparelho apenas em superfícies planas, firmes, limpas e secas, não utilize em superfícies empoçadas de líquidos ou próximo ao forno.
- Para evitar choques elétricos ou acidentes, não submerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação em água ou outro liquido, não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde alguém possa tropeçar, evite puxar o aparelho pelo cabo, segure firmemente o plugue para desconectar.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois isso pode danificar o produto e causar acidentes.
- Não utilize o bebedouro se apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, plugue ou outros componentes, a substituição de peças deve ser feita apenas por um técnico qualificado ou através do SAC.
- Não cobrir o aparelho ou bloquear a saída de ar durante o funcionamento.
- Sempre limpe o aparelho quando trocar o galão d'água ou caso o aparelho fique um longo período sem utilização, conforme indicado no tópico de limpeza e conservação.

Descarte Correto

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para esse tipo de produto.

REGRAS GERAIS

A Unitermi Industria e Comercio LTDA solicita ao consumidor a leitura previa do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Unitermi garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contando a partir da data de entrega do produto expressa na nota fiscal de compra, a garantia abrange defeitos de fabricação em peças e partes, componentes ou material. Dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo.

As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a assistência técnica autorizada UNITERMI, correrão por conta e risco do usuário.

Importante: guarde sua nota fiscal, pois ela é parte integrante desde termo de garantia.

PRAZO DE GARANTIA

A Unitermi, assegura aos seus comsumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias. Totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias de garantia do produto.

EXTINÇÃO DE GARANTIA

1. Danos provocados por acidentes tais como: queda, descarga elétrica, inundação, incêndio, umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;

2. Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções; oscilações de rede elétrica ou ligar o produto em uma tensão diferente para qual o produto foi projetado.
3. Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela UNITERMI, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;

ATENÇÃO - Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou adulterações

Para encontrar um Assistente técnico autorizado UNITERMI em sua região, entrar em contato pelo nosso atendimento ao consumidor;

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:

- áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho - casas de fazenda - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;

- ambientes de café da manhã na cama;

CUIDADO - Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de retirá-lo do suporte.